

NOTE

MARU Corporate

로비 비디오월 · 전시 멀티스크린 · 상황실

S5

비디오월 어긋남

동기 장비를 더하지 않고 서버 시각으로 맞춥니다.
실제 오차는 ms 배지로 화면에 표시됩니다.

왜 필요한가

NEED 01

여러 셋탑이 각자 재생을 시작합니다.

NEED 02

패널 사이 장면이 프레임 단위로 어긋나 보입니다.

NEED 03

동기 장비를 추가하면 비용과 관리 지점이 늘어납니다.

구성도 · 동기 재생 구성

SYN-01 · 02 · 03 · CNT-12



핵심 기술

SYN-01 · 02

다중 셋탑 동기 재생

별도 동기 장비 없이 서버 시각 기준으로 같은 순간에 시작합니다. 실제 오차는 송출 화면에 ms 배지로 표시됩니다.

±5ms

Android · Windows는 약 1프레임

SYN-04

정각 무중단 교체

새 편성을 미리 받아 두었다가 정해진 시각에 재생을 끊지 않고 첫 항목부터 바꿉니다. 대기 화면을 거치지 않습니다.

0ms

예약 시각 대비 시작 차이 · 서버 기록

LAY-01 · 02 · 03

화면구성 편집기

원하는 해상도의 캔버스에 콘텐츠·외부입력·사진·날씨·시계·자막·배경 영역을 픽셀 단위로 배치합니다.

7종

배치 가능한 영역 유형

추천 장비

Windows Standard 또는
Android 플레이어 (월 면 수만큼)

라이선스

플레이어 + SYNC

미리 알려 드릴 점

같은 콘텐츠를 재생하는 같은 서버의 셋탑끼리만 맞춥니다. 수치는 시험 환경 기준이며 주사율 · 하드웨어에 따라 달라집니다.